IPDM E/R Terminal Arrangement

E124
62	59
61	58
60	57

E122
42	41	40	39	38	37
48	47	46	45	44	43

E120
21	20	19
24	23	22

Rear window defogger relay

ECM relay

Headlamp low relay

Front fog lamp relay

Starter relay

Heated mirror relay

Cooling fan high relay

Cooling fan low relay

Ignition relay

32	10A
33	
34	10A
35	10A
36	10A
37	10A
38	10A
39	30A
40	15A
41	15A

42	10A
43	15A
44	
45	10A
46	15A
47	15A
48	15A
49	10A
50	10A
51	10A
52	20A
53	20A
54	10A
55	15A
56	20A

E118
2	1

E121
36	29	28
35		
34		
33		
32	27	26	25
31		
30		

E123
56	55	54	53	52
51	50	49		

E119
3	10
4	12	11
5		
6	14	13
7		
8	16	15
9	18	17